

Spezialtiefbau

Rühlwände und Spritzbeton

FRICKBAU



Rückverankerte Rühlwand, mit Bohrpfählen und etappenweiser Ortbetonausfächung



Links:
Ortbetonbohrpfähle mit
Spritzbetonausfächung

Rechts:
Stahlträger vibriert,
Ausfächung mit Sickerbeton

Unten:
Nagelwände mit Spritzbeton

**Rühlwände:
Mit Bohrpfählen oder Stahlträgern**

**Ausfächungen:
Spritzbeton Nass-/Trocken
oder mit Ortbeton/Sickerbeton**



Spezialtiefbau

Rühlwände und Spritzbeton

FRICKBAU

Permanente Stützmauer:

Gebohrte Rühlwandträger aus Stahl mit vorfabrizierten Betonplatten als Ausfachung.

