

Spezialtiefbau

Rühlwände und Spritzbeton

FRICKBAU



Rückverankerte Rühlwand, mit Bohrpfählen und etappenweiser Ortbetonausfachung



Links:
Ortbetonbohrpfähle mit
Spritzbetonausfachung

Rechts:
Stahlträger vibriert,
Ausfachung mit Sickerbeton



Unten:
Nagelwände mit Spritzbeton

**Rühlwände:
Mit Bohrpfählen oder Stahlträgern**

**Ausfachungen:
Spritzbeton Nass-/Trocken
oder mit Ortbeton/Sickerbeton**



Spezialtiefbau

Rühlwände und Spritzbeton

FRICKBAU

Permanente Stützmauer:

Gebohrte Rühlwandträger aus Stahl mit vorfabrizierten Betonplatten als Ausfachung.



Freistehende Rühlwand (aufgelöste Pfahlwand) mit Spritzbetonausfachung

